

# AUTOSTART

BỘ KHỞI ĐỘNG MÁY PHÁT ĐIỆN



## \*Ứng dụng :

- Máy phát điện Diesel và xăng
- Động cơ có đề

## \*Tính năng :

- Khởi động máy phát từ tín hiệu Remote
- Tích hợp : Đề, Sấy, Fuel( Stop)
- Ngõ ra Relay 10A
- Ngắt đề khi có tín hiệu phản hồi điện áp hoặc tín hiệu công tắc áp lực dầu nhớt
- Điều chỉnh thời gian : Stable, Crank, Cooling
- Khởi động 3 lần nếu không thành công.
- Ngõ ra Fuel có thể cấu hình là Fuel- cấp dầu hoặc ON\_stop ( ON để tắt máy) ( Thiết lập bằng cách cắm jump bên trong, cắm Jump = Fuel, bỏ Jump=On stop)

## \*Thông số:

- Nguồn cấp : 8-35VDC - không bị sụt áp khi đề máy
- Chống đấu sai cực tính ắc quy
- Dòng duy trì nhỏ ( < 50mA)
- Thời gian điều chỉnh : Stable - ổn định ( 0-10s), Start-Đề ( 0-10s), Cooling - Làm mát ( 0- 120s)

